

Felaktigt montage, så här såg det ut på "innan ändringen".

Gaswire i kontakt med överfallsbleck, medför elektrisk kontakt mellan motor och S-Drev via motorreglage vidare till växelreglage på S-drev.



Gaswire skall monteras i detta hål för att vara förbli isolerad mot S-drev.



Tillrättat montage, för att erhålla isolering!

Gaswire skall monteras i detta hål för att vara förbli isolerad mot S-drev.



Gaswire flyttad till andra sidan så att vinkeln blir "rak" mot det nya "hålet"!